ᡊᠾ᠆ᡙᢆ᠘᠋᠆ᡁᢆ ᠘ᢆᡔ᠇᠋ᢩ᠘ᡗ

7Bit Airpoint – модуль беспроводного сбора телеметрии, передающий данные по радиоканалу, с применением технологии LoRa. В общем виде, система состоит из одного или нескольких беспроводных, автономных радиомодулей 7Bit Airpoint и шлюза данных 7Bit Airgate, принимающего сообщения по радиоканалу и передающего их в какую-либо систему верхнего уровня, например, WebHMI, другая SCADA или облачные IoT платформы, такие как: Amazon AWS, Microsoft Azure и др., по локальной сети или через интернет, с использованием протокола MQTT.



Основной особенностью такой концепции, является продолжительная автономная работа модулей телеметрии (более 1 года, или порядка 50 000 пакетов, от одного комплекта батарей), с возможностью передачи данных на расстояние до нескольких километров на открытой местности и до 1000 метров в условиях городской застройки*



Open space: up to 5 km*





Примеры применения

- 1. Мониторинг параметров климата и качества воздуха (температура, влажность, содержание CO₂) для офисных помещений, спортивных клубов, школ, больниц и пр. Для объектов этих типов характерно большое скопление людей. Во многих случаях, дооснащение их дополнительными датчиками в помещениях, позволяет получить объективную информацию о работе систем отопления, вентиляции и кондиционирования, правильно сбалансировать их работу, и как следствие снизить эксплуатационные расходы, при этом повысив уровень комфорта. Стандартными средствами промышленной автоматики, такая задача, как правило не решается, в следствии размеров этих объектов, отсутствия необходимых коммуникаций, нежелания портить отделку помещений и пр. В случае с радиомодулями, развертывание такой системы займет всего несколько часов, при этом датчики можно расположить именно там где нужно, а не там где получается.
- 2. Сбор данных телеметрии на объектах ЖКХ. Современные тенденции в сфере отечественного ЖКХ привели к появлению десятков тысяч ОСМД и сотен управляющих компаний. Применение автономных

радиомодулей позволяет быстро и без лишних затрат, автоматизировать сбор данных с приборов учета, контролировать инженерные сети: температуру подачи теплоносителя, затопление, работу насосов, пропадание фаз и пр., контролировать доступ на чердаки и в подвалы. Иметь удобный удаленный доступ к этой информации, в т.ч. через различные облачные сервисы.

- 3. Сбор данных телеметрии в тепличном хозяйстве. Характерными особенностями для объектов этого типа являются: большая протяженность и отсутствие коммуникаций. Благодаря имеющемуся набору датчиков и возможностям связи в таких условиях, модули Airpoint идеально подходят для решения задач мониторинга климата теплиц. Стандартный набор сигналов: контроль температур воздуха в 2 точках, влажность, температура грунта, температура теплоносителя, давление в системе отопления, открытие / закрытие дверей. В сочетании с возможностями интеграционного контроллера WebHMI, который также может управлять всеми инженерными системами: насосами и клапанами водоснабжения, котельной, аварийными генераторами и пр., вы в итоге получаете комплексное решение по автоматизации объекта.
- 4. Подключение сигналов от удаленных систем и устройств. Существуют задачи, где с определенной технологической установкой взаимосвязаны удаленные параметры, которые хотелось бы видеть вместе с данными самой установки, либо обеспечить управление установкой в зависимости от значения удаленного параметра:
 - Водонапорная башня, или бассейны отстойники, давление/уровень с которых необходимо передавать в насосную станцию подкачки
 - Расход воды в магистрали водоканала с передачей сигнала о расходе на удаленные станции водоподготовки для правильного дозирования реактивов
 - Конечные датчики положения шиберов, задвижек и др.

Тип питания	3 х элемента типа ААА и/или Micro USB (+5V)	
Передача данных	Радиоканал 868 MHz, 25 mw, LoRa, встроенная антенна	
Температура	ратура Встроенный датчик, -40 +125 °C, точность +/-0.3°C	
	Выносной датчик DS18B20, Audio jack, - 40 +125 °C, точность +/-0.5°C(поставляется отдельно)	
Влажность	Встроенный датчик, 0 – 100 %, при влажности 20 – 80% точность 3%, в остальном диапазоне 5%	
CO2	400 – 8000 ppm (отдельная опция при заказе)	
Дискретный вход	2 х сухой контакт, как счетные входы до 10kHz	
Дополнительно	Встроенные акселерометр, для защиты от воровства и несанкционированного доступа	
Наработка до	До 60 000 пакетов ¹	
замены батарей		
Периодичность	По умолчанию: раз в 5 минут (может быть изменено при заказе)	
отправки пакетов	При работе от внешнего источника: 1 раз в минуту	
	В режиме Alarm: при изменении состояния входов или акселерометра	
Дальность связи	На открытой местности до 5 км ²	
Исполнение	Indoor, степень защиты IP 40, защитное покрытие платы диэлектрическим лаком	
Темп. диапазон	-40 + 85 °C при работе от внешнего питания, -25 + 55 °C при питании от батарей	
Размер	70 х 70 х 26 мм.	

1. Общие характеристики 7Bit Airpoint

¹ (время наработки зависит режима работы и соответственно частоты отправки пакетов

² Дальность передачи очень сильно зависит от многих факторов: расположения приемника и передатчика, наличия прямой видимости, преград, помех и пр.



2. Общие характеристики 7Bit Airgate

Шлюз предназначен для приема сообщений от модулей телеметрии по радиоканалу и отправки их в другие системы по протоколу MQTT, через локальную сеть или интернет, в режиме прозрачного моста, без промежуточного хранения, визуализации и анализа.

Тип питания	PoE, Micro USB (+5V), 12 – 48 VDC	
Тип подключения к	thernet, Wi-Fi b/g/n, встроенная антенна	
сети		
Протокол	MQTT	
Конфигурирование	Web-интерфейс	
Кол. радиомодулей	до 255	
Исполнение	Indoor, степень защиты: IP 40, защитное покрытие платы диэлектрическим лаком, выносная антенна 2dBi, SMA, 868 MHz	
Размер	70 х 70 х 26 мм. Выносная антенна 108 мм	



3. Особенности работы протокола MQTT

Этот протокол нашел широкое применение в мире IoT (интернет вещей). Его основным отличием от большинства промышленных протоколов является то, что инициатором обмена является подчиненное устройство (датчик), а не система сбора данных. Передача информации реализуется по схеме Издатель / Подписчик (Publisher / Subscriber)и происходит через промежуточный сервер (Broker). Источник данных (Издатель) отправляет данные на сервер (Broker), другие системы и устройства, являясь Подписчиками, вычитывают их оттуда. Такой способ взаимодействия хорошо подходит для событийной передачи сообщений, когда устройства периодически сами выходят на связь. Таким образом, MQTT по сути не является протоколом «реального времени» и в основном используется для сбора данных, а не для управления.

4. Советы по выбору места расположения модулей

Данные между устройствами передаются по радиоканалу, поэтому, в целом, следует руководствоваться общеизвестными фактами о распространении радиоволн. По возможности выбирать открытые места, избегать препятствий, таких как: глухие толстые кирпичные и железобетонные стены, подвалы и пр. В процессе монтажа модулей следует следить за такими параметрами характеризующими качество связи - **RSSI** (Received signal strength indicator) - уровень сигнала и **SNR** (Signal-to-noise ratio) - отношением сигнал / шум. Эти параметры будут иметь наилучшие значения вблизи базовой станции (шлюза) и будут постепенно ухудшаться при отдалении от нее. Следует так же учитывать:

- Расположите шлюз в центре объекта. По возможности обеспечьте для него наилучшие условия работы.
- Антенны имеют определенную диаграмму направленности. Наилучшие результаты достигаются в случае вертикальной ориентации антенн модулей и шлюза.
- Расположение устройств вблизи (на поверхности) массивных металлических конструкций значительно ухудшает условия их работы
- Для улучшения качества приема радиосигнала шлюзами **7Bit Airgate** можно заменить штатную антенну на другую, с лучшим коэффициентом усиления.
- На качество и дальность связи могут оказывать влияние емкость человеческого тела, в случае если вы держите устройство в руках, а также перемещение его в пространстве.



На больших объектах или территориях, для улучшения качества покрытия, можно использовать несколько шлюзов подключенных к одному серверу (Брокеру), что никак не повлияет конфигурацию системы сбора данных, а лишь повысит ее надежность.



5. Настройка шлюза 7Bit Airgate

Снимете верхнюю крышку (она понадобится для перевода шлюза в режим настройки) и подайте питание одним из следующих способов: Y-кабель PoE, порт PoE коммутатора, микро-USB разъем.

Для перевода шлюза в режим настройки нажмите кнопку на печатной плате шлюза. Зеленый светодиод «Status» должен загореться постоянным свечением (см. рис. выше).

После перевода в режим настройки шлюз создает свою беспроводную точку доступа в виде **7bitMQTTGateway** (пароль **12345678**) с сетевым адресом **192.168.4.1**.

Домашняя страница настроек имеет вид:

7BITMQTTGateway	
	Configure WiFi
	Info
	Exit
	No AP set

Для конфигурирования шлюза перейдите на стр. Configure WiFi. Для подключения AirGate к интернет по **WiFi** используйте список найденных сетей. При выборе нужной сети ее имя подставится в поле SSID. При необходимости укажите пароль для доступа к этой сети.

WebHMI_DDS	اد. ۵
TP-LINK	الد ۵
smarts-ua	اي. ۵
whbox21	. I
Akss	ار. ۵
SM	a .il
M Plus	a .il
DSL-2640U	.
SSID	



Для настройки подключения к интернет через **Ethernet** используйте соответствующие поля:

Ethernet Settings			
IP Addresses			
192.168.1.252			
Subnet Masks			
255.255.255.0			
Gateways			
192.168.1.254			
Save			
Refresh			
No AP set			

На стр. <u>Info</u> можно быстро вернуть все настройки на заводские, а также просмотреть диагностическую информацию (показана частично):

Station 0.0.0.0	Subnet
DNS Sei 8.8.8.8	rver
Hostnar espressif	ne
Station 24:A1:60	MAC 0:57:16:00
Connect No	ted
	Erase WiFi Config
Availal	ble Pages
Page	Function
1	Menu page

Поля настройки подключения к **MQTT** брокеру:

Server	
46.101.154.93	
Port	
1883	
User	
3qp955j17ccu@opayq.com	
Password	
2KD9Map7R	
Mounting point	
10798-455-784	

В случае указания точки монтирования (<u>Mounting point</u>), AirGate будет группировать все сообщения, полученные от одного и того же AirPoint (а также собственные топики) в одно текстовое сообщение в формате json с добавлением Mounting point как префикса. Данный режим необходим для фильтрации полученных сообщений в нужный кабинет в облачном сервере IoT Level2. Например, при указании точки монтирования пакет с данными от модуля Airpoint будет иметь вид:

"ID111-111-111/<u>AP986EBC0D8A</u>/json

{ "rssi": "-80", "snr": "12", "uptime": "37", "bat": "414", "v_hard": "9a", "v_soft": "3", "counter_msg": 5", "counter_in1": "0", "counter_in2": "0", "temp_int": "283", "hum_int": "-5", "in1": "0", "in2": "0", "USB": "0", "gateway": "00165760A12"}"

Здесь:

- *ID111-111-111/<u>AP986EBC0D8A</u>/json* это адрес, или topic, поля которого означают следующее:
 - о ІD111-111-111 точка монтирования
 - о <u>АР986ЕВСОD8А</u> id устройства, от которого пересылается пакет
 - о *json* признак json формата данных
- { ...} данные в формате «ключ1» «значение1», «ключ2» «значение2», ...

Без указания точки монтирования, каждый топик, полученный шлюзом будет отправлен брокеру как отдельный:

<u>«AP986EBC0D8A</u>/in2 0», «<u>AP986EBC0D8A</u>/counter_in1 184», и т.д.

AirGate имеет 3 собственных топика в формате <[mounting_point/]id/topic_name>:

- uptime время работы с момента последнего включения (отправляется раз в несколько минут)
- v_hard версия оборудования (отправляется в момент включения)
- *v_soft* версия прошивки (отправляется в момент включения)

Диагностика подключения

Для диагностики шлюза предусмотрены 3 светодиода:

- Status (зеленый, верхний)
 - о непрерывное свечение во время режима конфигурации
 - о 1 раз в сек. при установленном соединении с брокером
 - о 1 раз в 0.5 сек. при отсутствии подключения к брокеру
- Lora (желтый, средний) светится в момент ретрансляции пакетов
- Link (зеленый, нижний) светится при наличии активности на интерфейсе Ethernet

Если светодиод Status не показывает наличие подключения к брокеру, в первую очередь следует проверить еще раз настройки, физическую связь между шлюзом интернет и Airgate (есть ли MAC-адрес AirGate в арендах DHCP, отрабатывает ли команда *ping* на сетевой адрес AirGate)

Проверять подключение шлюза к системе сбора данных удобнее в паре с датчиком AirPoint, так как на нем есть тестовая кнопка для отправки пакета, в то время как AirGate отправляет свои топики либо при включении , либо через интервалы в 2 мин. При ретрасляции пакета от AirPoint на модуле Airgate должен загораться желтый (средний) светодиод.

Затем проверить правильность задания топиков в брокере, если они не вычитываются.

Для проверки можно использовать стороннюю утилиту, например MQTT Explorer.





6. Подключение модулей 7Bit Airpoint к системе сбора данных

Модуль используется совместно с шлюзом AirGate. Настройка Airpoint частично описана в разделе по настройке шлюза AirGate. В аппаратной конфигурации модуля доступен только выбор режима Alarm/Count:

- В положении Count данные будет отправляться периодически раз в 15 мин.
- Положение Alarm соответствует режиму, когда данные будут отправлены незамедлительно при изменении состояния на одном из дискретных входов



В обоих режимах в случае превышения уровня вибрации или удара Airpoint будет отправлять пакет с текущими данными. Эту особенность тоже можно использовать - если датчик собран полностью, и нужно проверить прием данных от него, достаточно слегка встряхнуть модуль.

Для проверки работоспособности на модуле также предусмотрены:

- кнопка для отправки пакета
- светодиод сигнализации отправки пакета

Внешние подключения:



Список параметров, доступных с AirPoint

В зависимости от заданной на шлюзе AirGate точки монтирования, параметры от AirPoint будут получены либо все вместе одним топиком в формате json, либо по отдельности. Список параметров приведен в следующей таблице:

Топик	Описание	Использование
		Данные
«counter_in1»	Счетный вход №1	Энергонезависимый накопительный счетчик №1
«counter_in2»	Счетный вход №2	Энергонезависимый накопительный счетчик №1
«temp_int»	Внутренний датчик температуры	Датчик температуры 1Wire -40 + 85°С
"hum_int"	Внутренний датчик влажности	Датчик относительной влажности
"temp_ext"	Внешний датчик температуры	Датчик температуры 1Wire -40 + 85°С
«in1»	Состояние дискретного входа №1	0/1
«in2»	Состояние дискретного входа №2	0/1
"co2"	Уровень CO2 — для моделей с установленным датчиком	4001200
"alarm"	Флаг превышения уровня вибрации	Устанавливается, если был превышен уровень допустимой вибрации для датчика. После установки сбрасывается автоматически через 15 мин.
		<u>Служебные</u>
"rssi"	Received Signal Strength Indicator – Индикатор уровня принимаемого сигнала	При наладке подключения позволяет оценить мощность принимаемого сигнала. Пограничные значения -115, чем больше (ближе к 0) тем лучше.
"snr"	Signal Noise Ratio — Отношение сигнал шум.	При наладке подключения позволяет оценить качество принимаемого сигнала. Значения для уверенного приема должны быть больше 8.
"bat"	Напряжение на батареях (Battery voltage)	Оценка степени разряда батарей
"v_hard"	Аппаратная версия (Hardware version)	
"v_soft"	Версия прошивка (Software version)	
"counter_msg"	Счетчик сообщений (Message counter)	При наладке позволяет определить, продолжается ли отправка пакетов (по инкременту пакетов), все ли посылки из серии доходят и т.д.
«USB»	Индикатор питания от разъема USB	0 (батареи) / 1 (USB)
"gateway"	Шлюз через который отправлено сообщение	
"uptime"	Время работы с момента последнего включения	

При задании точки монтирования на шлюзе AirGate, параметры будут упакованы в один топик в виде *"IDddd-ddd-ddd/<u>APhhhhhhhhh/</u>json* со значением

{ "rssi": "-80", "snr": "12", "uptime": "37", "bat": "414", "v_hard": "9a", "v_soft": "3", "counter_msg": 5", "counter_in1": "0", "counter_in2": "0", "temp_int": "283", "hum_int": "-5", "in1": "0", "in2": "0", "USB": "0", "gateway": "00165760A12"}"

где:

- d десятичные цифры
- h шестнадцатиричные цифры

7. Интеграция модулей Airpoint c WebHMI

WebHMI содержит MQTT сервер (брокер) к которому можно подключать шлюзы Airgate, а также встроенный MQTT клиент, с помощью которого читаются топики с самого себя ,либо стороннего брокера.

Шлюз Airgate необходимо настроить следующим образом:

Server	
IP appec WebHMI	
Port	
1883	
User	
Password	
Mounting point	
 @vie=meeime_pe6e=u	

В WebHMI есть готовый шаблон устройства и инструмент для простой интеграции AirPoint в проект:

Регистры	Найти регистр	Новый регистр
Новый регистр Новое соединение	🗲 Инструменты 🗸	
Id Название	Импорт регистров	Lua Значение
9 > 🖬 Carel	🖀 Экспорт регистров	_
10 > 🗎 Carel _clone	🛎 Импорт значений регистров	
7 > 着 For mapping	Экспорт значений регистров	
5 💼 Operator		-
8 🔰 🖬 Own Modbus	Добавить устройство	
A Provide America A	Групповые действия	1

Можно создать новое соединение, либо указать существующее, а также создать новую категорию для регистров устройства.

Добавить устройств	во Х
Производитель	
7Bit	~
Модель	
AirPoint	*
DeviceID	
SD235235FDF	
Соединение	
Создать	~
Создать категорию д	ля устройства
	Отмена Добавить

После создания соединение будет отключено и отмечено специальным символом, нужно будет его включить и вписать собственный сетевой адрес WebHMI.

Внутри соединения будет создан набор регистров:

12	🗸 🖀 WebHMI MQTT	AirPoint #N 🕑 🗆 🕂 🔍
119	RSSI	SD235235FDF/rssi
121	SNR	SD235235FDF/snr
123	Battery voltage	SD235235FDF/bat
129	Hardware version	SD235235FDF/v_hard
126	Software version	SD235235FDF/v_soft
127	Message counter	SD235235FDF/counter_msg
130	Input 1 counter	SD235235FDF/counter_in1
120	Input 2 counter	SD235235FDF/counter_in2
133	Temperature	SD235235FDF/temp_int
128	Humidity	SD235235FDF/hum_int
131	Temperature ext	SD235235FDF/temp_ext
132	CO2	SD235235FDF/CO2
122	Input 1	SD235235FDF/in1
124	Input 2	SD235235FDF/in2
125	Motion	SD235235FDF/motion

Для удобства поиска доступных датчиков, проверки связи и настроек, предусмотрен инструмент поиска имеющихся на брокере (сервере) топиков:

\sim 2	🖥 WebHMI	MQTT	AirPoint #N	© 0 +	Q	-
----------	----------	------	-------------	-------	---	---

После нажатия кнопки поиска откроется диалоговое окно поиска, во время отображения которого клиент mqtt WebHMI временно подпишется на все имеющиеся на сервере топики (топик "#"), и в это время нужно инициировать отправку данных с датчика.

Обзор и добавление регистров	×
Установка соединения	_
Остановить	_
Отмена	Добавить

Найденные топики отобразятся в списке, в котором можно задать имя, категорию и тип для данных.

зор и добавлени	е регистров		1
Название	Адрес	Категория	Формат данны:
json	ID111-111-111/AP98	Без категории	✓ String ✓
			Отмена Добавить (1)

8. Интеграция модулей Airpoint с облачным сервером Level2

Настройка связи модулей с облачным сервером производится в меню Level2 – IoT.

Далее будут рассмотрены два сценария настройки – настройка шлюза Airgate (создание зоны покрытия), и датчика Airpoint, когда в месте расположения датчика уже есть покрытие.



<u>1 — настройка шлюза Airgate.</u>

Если в кабинете Level2 еще не была создана точка монтирования, ее необходимо создать на странице IoT - - > Connection, нажав кнопку *Create user*.

Connectior	1
MQTT Integrati	on
A user is req	uired to create a mounting point.
Server:	46.101.154.93
Port:	1883
Login:	
Password:	
	Create user

В первую очередь необходимо настроить шлюз Airgate согласно разделу MQTT Integration, указав в его настройках тот же номер точки монтирования, который был выделен для этого пользователя (в примере d - любая десятичная цифра). Должна быть включена опция включения точки монтирования (Enable).

🗞 Level 2	Connection	
user_name@domain ∨ 	MQTT Integration	1
ит 🗸	Server:	46.X.Y.Z
Connection	Port:	1883
Devices	Login:	user_name@domain.com
Alerts	Password:	your password
Lora Map		
Console	Mounting	IDddd-ddd-ddd/
seungs 🗸	point:	
Crew Logout		Save

При правильной настройке шлюза AirGate и наличии связи с датчиками в отладочной консоли MQTT должны будут отобразиться сообщения от датчиков, либо самого шлюза:

MQTT Client Filte	ers 👻
2021-08-13 15:55:31: ID111-111-111/AP986EBC0D8A/json {"rssi":"-68","snr":"11","uptime":"28","bat":"422","v_hard":"82","v_soft":"3","counter_msg":"629","counter_in1":"1","counter_in2":"1","temp_i 2021-08-13 15:55:24: ID111-111-111/CSF189734F25/feedback {"D08":"1","D07":"1","D02":"1","D01":"1","D06":"1","D05":"1","D04":"1","D03":"1"}	

<u>2 – Настройка датчиков Airpoint</u>

Для того, чтобы данные с датчиков могли быть использованы в кабинете пользователя Level2, необходимо разрешить соответствующие сервисы Level2:

MQTT Settings						
	\checkmark Enable data processing by the Level2 system.					
Archive storage:	30 days (0.03 eur per day) -					
storage.	Rate for single log or resource register per day. Required for historical charts.					
Min registers update interval:	Instantly (1 eur per day)					
	Save					

Данные сервисы являются платными, общая сумма платежей за сервисы из раздела IoT складывается из следующих частей:

- Включение интеграции IoT (MQTT брокера) стоимость фиксированная на весь кабинет
- Обработка текущих значений стоимость фиксированная на весь кабинет
- Архивация регистров либо счетчиков ресурсов данный тариф умножается на количество регистров
- Активация устройства данный тариф умножается на количество устройств

Следующим этапом в конфигурации кабинета необходимо добавить Устройство.

🙈 Level 2	Devices			_	New device
1	Total devices: 15 x 0.01 EUR = 0.15 EUR	Total log registers: 44 x 0.03 EUR = 1.32 EUR 🔗	Total meters registers: 3 x 0.03 EUR = 0.09 EUR §	Total: 1.56 EUR	per day
ит 🗸	Title Q	Serial Q A	I types	Q All categor	ies 🔻
Connection Devices Alerts Lora Map Console	Id C Title C 100163 My Airpoint	Serial Type APFDB908ECBE AirPoint	City ‡ Category ‡	Enable Registers 𝔅 𝔅 ⁴ 𝔅 ²	

Необходимо задать название, тип (AirPoint), id, расположение на карте, и разрешения для пользователей, которым он будет доступен.

Devices	
Main Map Permiss	ions
Title	My AirPoint
Туре	AirPoint
ID Device	A8CEAE91025
	Used as part of a topic. Example: Mounting point level / Device level / Register level
Category	No category 👻
City	
Address	
Total object area, m²	1
Commercial object area, m ²	1
	Save

После нажатия Save система предолжит список регистров (метрик), которые можно сразу же создать в этом устройстве:

Automatic creation of registers.	×
Register	
RSSI	
SNR	
Battery voltage	
Hardware version	
Software version	
Message counter	
Input 1 counter	
Input 2 counter	
Temperature	
Humidity	
Temperature ext	
CO2	 ✓
Input 1	
Input 2	
Alarm	
USB	
Gateway	
	_
Toggle all	Добавить

Второй способ добавления Airpoint в систему – будучи залогиненым в кабинет Level2 с телефона, отсканировать QR-код, напечатанный на печатной плате или корпусе датчика. Запись об устройстве с правильным id будет добавлена автоматически в список устройств.



Описание списка устройств (см. рис. ниже):

- 1. Сводная информация о стоимости подключенных услуг (по разделу IoT), которые активированы для устройств в списке.

- b. Total log register (Всего архивируемых регистров)= <число регистров (45)> * <стоимость архивации одного регистра (0,03)> * Устройства с архивируемыми регистрами обозначены значком с цифрой, показывающей число таких регистров.
- c. Total meters registers (Регистров счетчиков ресурсов) = <число счетчиков ресурсов (3)> *
 <стоимость архивации (0.03)> счетчиками ресурсов обозначены значком с цифрой, показывающей число таких регистров.
- 2. Панель фильтрации списка регистров
- 3. Автоматически добавленное в список устройство (по QR) коду. Значок напоминает о необходимости завершить его настройку.
- 4. Флажок индикации и быстрой активации / деактивации устройства. (см. п 1а)
- 6. Кнопки редактирования описания устройства, редактирования его регистров, клонирования и удаления соответственно.

Total devi	ces:		Tota	I log registers:		Total m	eters registers:	Т	otal:					
16 x 0.01	EUR = 0.16 EUR		45 x	0.03 EUR = 1.35 EU	JR 🔗	3 x 0.03	8 EUR = 0.09 EUR 🔇	2 1	.6 EUR				per da	ay
Title		Q	Serial		Q Air	Point	▼ City			Q	All cate	gories	▼	2
Id ≑	Title 🗘			Serial	Туре	City ‡	Category 🗘	Enable	Regi	sters				
100163	Diehl meter			APFDB908ECBE	AirPoint			C	ക ⁴	₿3	O ²		×	N Í
100174	AP285DDBD65	C offic	е	AP285DDBD65C	AirPoint			C	\mathbf{A}^1	$\mathbf{\Theta}^1$				N
100176	AirPoint #2 edi	ited		APFDB908ECBE	AirPoint			C	A	0			×	I
100191	AirPoint #9 🛕 blank		te the	APEECC859A80	AirPoint			C	♪	6		©	× .ii	I
100194	test for eb			AP1D9F933	AirPoint			C	ക ³	0	\mathbf{O}^1	Ŀ	×	N
100205	Diehl test tty			APFDB908ECBE	AirPoint			C	ക ²	e ²			×	N
100211	Title mine			APEECC859A80	AirPoint			C	Ab	0		G		
								4		6				6

Конфигурация регистров

Для корректной обработки данных от Airpoint в системе необходимо правильно сконфигурировать его регистры. Конфигурация регистра связывает его с конкретным физическим параметром, приходящим в систему, нормализует его (задает смещение, масштаб и др.) и задает способы его обработки (хранение, нотификацию и др.)

Вкладка конфигурации регистра Main

Main	Value L	og States Resources Mirror Telegram
	Operation	Readonly
	Title	Input 1
	Торіс	/ json
	Туре	JSON
	Кеу	in1
	Category	No category -
		Include real time

Operation (Режим) - только чтение либо чтение/запись. Режим «только чтение» включен по умолчанию – он защищает пользователя от случайного изменения параметра в «обратную сторону», в этом случае могут появится ошибочные значения от устройства, которые на самом деле являются сгенерированными самим пользователем.

При установке режима Чтение/Запись появляется возможность выбора формата параметра – Строка (String) или Логический (Logical). Строковый параметр при изменении пользователем будет преобразован из числового (либо временного) значения в строку, логический – путем инвертирования текущего состояния и обратной записи 0 / 1 соответственно.

Edit reg	gister						×
Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Telegram	
	Operation	R	ead/Write			-	·
	Input data	s	tring				·]
	туре	S L	<mark>tring</mark> ogical (0 / 1)			

- Title наименование регистра в проекте
- **Торіс** для AirPoint должен быть выставлен в *json*.
- Туре для AirPoint должен быть выставлен в JSON.
- Key ключ параметра принимаемого с AirPoint для данного регистра
- Category категория для регистра, используется для фильтрации в списках регистров в проекте

Edit register		×
Main Value	Log States Resources Mirror Telegram	
Value type	As is -	
Multiply	1	
Shift	0	
	Value = [Value] × [Multiply] + [Shift]	
Precision	6 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Units of		
measurement	kg, ms, A, B, °C, etc	
Dictionary	None	
	Cancel	Save

Вкладка конфигурации регистра Value (Нормализация значения)

Value type – значение как есть, время, либо длительность времени

Для времени и длительности можно задать свой формат отображения:

Edit reg	gister						×
Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Telegram	
	Value type	e T	īme			•	
	Time Date forma	e Y	YYY-MM-DE	O HH:mm:ss		Help	
Edit reg	ister						×
Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Telegram	

Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Telegram
,	Value type	2	Duration			•
	Duration formation		d[d] h:m:s			Help

Multiply, Shift – множитель и смещение для нормализации значения

Precision – точность, знаков после запятой

Units of measurement – единицы измерения, эта строка будет добавлена к отображаемому значению регистра

Dictionary – словарь подстановок «значение регистра – замещающий текст»

Вкладка конфигурации регистра Log (Архивация)

Включает архивацию регистра с заданным интервалом, можно задать произвольный цвет для отображения на графиках.

Edit register					×
Main Value	Log States	Resources	Mirror	Telegram	
	🗹 Save data	a for graphs			
Time interval	1 hour				•
Color	#337ab7			0	
				Cancel	Save

Вкладка конфигурации Состояния (States)

Edit reg	ister				×
Main	Value Lo	og States	Resources	Telegram	
	Disabled sta	From	1	То	
		#8B	8D91		0
	Normal sta	From	1	То	
		#5C	B85C		•
	Warning sta	ate 1		2	
		#F0/	AD4E		•
	Alert sta	ate 3		4	
		#EC	4953		•
					Cancel Save

- Цветового выделения значения регистра, в зависимости от диапазона, в который оно попадает: отключен, нормальное состояние, предупреждение, авария.
- Формирования аварийных/предупреждающих сообщений, когда значение регистра принимает состояние аварии/предупреждения.

Состояние определяется по следующие формуле: (нижняя граница) < значение регистра < (верхняя граница)

В случае если регистр перейдет в состояние аварии/предупреждения, статусная строка на сайте Level2 станет красной/желтой:

Int Int Int Construction Int Int Construction Int Int Int Int Int Int Intitle Topic Type Key Intitle Intitle <th>🗞 Level 2 🗉</th> <th>Registers of t</th> <th>the device eam_mqtt_e</th> <th>xplorer_test</th> <th>New register</th>	🗞 Level 2 🗉	Registers of t	the device eam_mqtt_e	xplorer_test	New register
IoT IoT IoT	👤 user@user_dom.com 🗸	MQTT Client			Filters -
UKR ENG POL RUS DEU I Alert test register ID111-111- 111/CS7CB51D817E/alert_test Value R/W Image: Comparison of the map Image: Comparison of the map Registers on the Map Back to list	₩ IoT ~	2021-09-09 12:1 2021-09-09 12:1 2021-09-09 12:1	19:37: ID111-111-111/CS7CB51 19:16: ID111-111-111/CS7CB51 19:05: ID111-111-111/CS7CB51	LD817E/alert_tes LD817E/alert_tes LD817E/alert_tes	t 3 t 1 t 3
UKR ENG POL RUS DEU 1 Alert test ID111-111- register 111/CS7CB51D817E/alert_test Registers on the Map Back to list Back to list		Id Title	Торіс	Type Key R/V	V Value
Registers on the Map Back to list	ukr eng pol rus deu	1 Alert test register	ID111-111- 111/CS7CB51D817E/alert_test	Value — R/W	3 🐼 🖨 🕜 🖪 3 🖍 🖬 💼
					Registers on the Map Back to list
Alerts: 2 Warpings: 4 Details		erts: 2 Warnings: 4	Details		

После просмотра пользователем списка аварий, статусная строка станет снова черной. Аварии будут оставаться с списке даже после перехода значения в нормальное состояние, т.е. они «защелкиваются» в системе, чтобы пользователь их не пропустил. После подтверждения пользователем аварии она исчезает из списка.

Alerts		
Title	Value	
Alert test register	3	Acknowledge
Alert test register	3	Acknowledge
AC1	0	Acknowledge

Вкладка конфигурации Ресурсы (Resources)

Если регистр отмечен как ресурс, его значения будут интерпретироваться как показания счетчика ресурсов (вода,

Edit register					>
Main Value Lo	g States	Resources	Mirror	Telegram	
Resource type	Electricity				•
Rate	None Electricity				
	Gas Heat Water				
	Hot water				
				Cancel	Save

тепло и др.) и могут быть использованы в средствах аналитики Level2.

Виды ресурсов (Resource types) и их тарифы (Rates) описываются в разделе Pecypcы Level2. Подробнее об этом см. на сайте документации docs.webhmi.com.ua.



Вкладка конфигурации Mirror

E	Edit reg	ister						×
	Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Telegram	
		То	A	P58A849C1	18 / json / r	ssi	B i	
				Enable				
				Retain mess	sage			
							Cancel	Save

Регистр может быть задублирован в виде топика в «скрытый» брокер shared, для подключения к которому необходимо указать сервер level2.webhmi.com.ua, login/password = shared/shared. В этом случае другое устройство - клиент (подписчик) может прочитать данные с другого кабинета через область shared, используя топик заданный в поле **То.**

Опция retain message сохраняет последнее значение, полученное брокером, пока оно не будет обновлено новыми данными (...?)

Вкладка конфигурации Telegram

Позволяет настроить отправку сообщения по условию в зависимости от значения регистра:

Main	Value	Log	States	Resources	Mirror	Teleg	ram
			Send messa	ge to Telegram			
You	ır chat ID						Get it
0	Condition	=		•			
Mes	sage text						
							A
		Add	{v} to the	text to get the	variable.		

Кнопка Get it позволяет перейти в чат с @webhmibot и получить id чата, в который будут отправляться сообщения.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Модель	Наименование
7bit Airgate	Беспроводной шлюз Lora – MQTT (к-т шлюз + антенна ^з 3dBi)
7bit Airgate_ip65	Беспроводной шлюз Lora – MQTT в корпусе IP65 (к-т шлюз + антенна 3dBi)
7bit Airpoint ⁴	Беспроводной модуль телеметрии Airpoint
7bit Airpoint_ip65	Беспроводной модуль телеметрии Airpoint в корпусе IP65
7bit AirComm	Беспроводной модуль телеметрии с коммуникационным интерфейсом⁵ для
	подключения приборов учета
7bit AirLight	Беспроводной модуль диммера ⁶ для управления уличным освещением

³ Под заказ возможна комплектация внешней антенной 12dBi

⁴ Под заказ доступно исполнение с унифицированным аналоговым входом

⁵ Изготавливается под заказ

⁶ Изготавливается под заказ